

Bridgemate® III oplaadkoffer – Producthandleiding

Inhoud

1. Inleiding	1
2. Veiligheidsinstructies	1
2.1 Algemene veiligheid	1
2.2 Warmte en ventilatie	1
2.3 Elektrische veiligheid	2
2.4 Omgaan met het product	2
3. Productoverzicht	2
4. Gebruik van de oplaadkoffer	2
4.1 De Bridgemates voorbereiden	2
4.2 De Bridgemates in de lade plaatsen	2
4.3 De lade in de oplaadkoffer plaatsen	2
4.4 Het laadproces starten	3
4.5 LED-indicaties op de Bridgemate	3
4.6 Na het opladen	3
5. Belangrijke gebruiksrichtlijnen	3
6. Problemen oplossen	3
7. Onderhoud en verzorging	4
8. Technische specificaties	4
9. Garantie en ondersteuning	4

1. Inleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Bridgemate® III oplaadkoffer. Deze oplaadkoffer is ontworpen om tot tien Bridgemate® III scoreapparaten tegelijkertijd op te laden. De oplaadkoffer bestaat uit een duurzame draagkoffer met geïntegreerde

oplaadmogelijkheden en een verwijderbare lade waarin elke Bridgemate tijdens het opladen stevig op zijn plaats blijft zitten. De stroom wordt geleverd via een wisselstroomconnector en de meegeleverde netvoedingskabel. Naast het opladen van Bridgemate scoreapparaten kan de koffer ook worden gebruikt voor het opbergen en vervoeren van Bridgemates.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

2. Veiligheidsinstructies

2.1 Algemene veiligheid

- Alleen Bridgemate III scoreapparaten mogen met deze oplaadkoffer worden opgeladen. Probeer geen andere producten op te laden.
- De oplaadkoffer is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis onder normale omgevingsomstandigheden.
- Gebruik de oplaadkoffer uitsluitend op een netspanning van 110-230 V AC met behulp van de meegeleverde netvoedingskabel of een door uw Bridgemate distributeur goedgekeurde vervangende kabel.
- Gebruik de oplaadkoffer niet in vliegtuigen.
- Laat de oplaadkoffer tijdens het opladen niet onbeheerd achter.

2.2 Warmte en ventilatie

- Houd het deksel tijdens het opladen volledig open, zodat de warmte kan ontsnappen.
- Plaats de oplaadkoffer uitsluitend op een vlakke, stabiele, harde ondergrond met voldoende ruimte rondom voor ventilatie. Plaats de koffer niet op zachte ondergronden zoals bedden, banken, kussens of tapijten.
- Gebruik de oplaadkoffer niet in afgesloten ruimtes of op plaatsen waar warmte zich kan ophopen.

- Bedek de oplaadkoffer of de Bridgemates, de lade en het oplaadcompartiment niet tijdens het opladen.
- Gebruik de oplaadkoffer alleen bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C voor een goede en veilige werking.

2.3 Elektrische veiligheid

- Sluit de oplaadkoffer uitsluitend aan op een standaard, geaard stopcontact.
- Gebruik geen beschadigde stroomkabels of connectoren. Gebruik alleen de netvoedingskabel die bij de oplaadkoffer is meegeleverd.
- Koppel de netvoedingskabel los wanneer de oplaadkoffer niet in gebruik is of het opladen is voltooid.
- Vermijd vocht, vloeistoffen of geleidende materialen in de buurt van de oplaadkoffer.
- Veroorzaak geen kortsluiting van de pinnen van de oplaadconnectoren.

2.4 Omgaan met het product

- Laad alleen Bridgemates die in goede staat zijn. Probeer geen Bridgemate op te laden waarvan u vermoedt dat deze defect is. Verwijder een mogelijk beschadigd apparaat onmiddellijk en laat het inspecteren door uw erkende Bridgemate distributeur.
- Laat de oplaadkoffer of onderdelen ervan niet vallen, demonteer de oplaadkoffer niet en breng er geen wijzigingen in aan.
- Maak geen aanpassingen aan de interne bedrading, oplaadpinnen of elektronica.
- Maak geen aanpassingen aan het detectiemechanisme voor het sluiten van het deksel en omzeil dit niet.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot schade aan de oplaadkoffer, de Bridgemate apparaten of ernstige veiligheidsrisico's veroorzaken, zoals oververhitting, elektrische schokken of brand.

3. Productoverzicht

De Bridgemate III oplaadkoffer bevat:

- Draagtas van aluminium en ABS-kunststof.
- Verwijderbare lade voor maximaal tien Bridgemate III apparaten.
- Ingebouwde oplaadelektronica en oplaadconnector met veerbelaste contactpennen.
- Netvoedingskabel.

4. De oplaadkoffer gebruiken

4.1 De Bridgemates voorbereiden

- Zorg ervoor dat alle Bridgemates schoon en onbeschadigd zijn.
- Controleer of de oplaadcontacten aan de onderkant van elke Bridgemate vrij zijn.

4.2 De Bridgemates in de lade plaatsen

1. Plaats elke Bridgemate in een sleuf in de lade met de oplaadcontacten naar beneden gericht.
2. Zorg ervoor dat elk apparaat correct en stevig in de sleuf zit.
3. Het is niet nodig om alle sleuven met Bridgemates te vullen. Bridgemates kunnen in elke willekeurige sleuf geplaatst worden en alleen de aanwezige Bridgemates worden opgeladen.

4.3 De lade in de oplaadkoffer plaatsen

1. Plaats de lade met Bridgemates in de oplaadkoffer.
2. Wanneer deze correct is geplaatst, maken de oplaadcontacten van de Bridgemate automatisch verbinding met de veerbelaste oplaadpinnen in de koffer.

4.4 Het laadproces starten

1. Open het deksel van de oplaadkoffer volledig.
2. Sluit de meegeleverde netvoedingskabel aan op de oplaadkoffer.
3. Steek het andere uiteinde van de kabel in een geschikt geaard stopcontact.
4. Het opladen begint automatisch.

4.5 LED-indicaties op de Bridgemate

Elke Bridgemate is uitgerust met een laad LED die zichtbaar blijft zolang de Bridgemate in de lade van de oplaadkoffer is geplaatst. De LED-kleuren geven het volgende aan:

LED-kleur	Beschrijving
Rood	Het apparaat wordt momenteel opgeladen.
Groen	Het opladen is voltooid.
Knipperend rood	Er is een fout opgetreden tijdens het opladen.
Uit	Er wordt geen stroom geleverd aan de Bridgemate.

4.6 Na het opladen

- Verwijder de Bridgemates zodra het opladen is voltooid. Laat ze niet langer dan nodig in de oplaadkoffer zitten terwijl deze op het stroomnet is aangesloten.
- Koppel de oplaadkoffer los van het lichtnet wanneer alle apparaten zijn opgeladen.
- Houd bij het loskoppelen van de netvoedingskabel de metalen behuizing rond de voedingsconnector vast om ervoor te zorgen dat u de kabel gemakkelijk en veilig kunt verwijderen.

5. Belangrijke gebruiksrichtlijnen

- Belemmer de luchtstroom niet; houd het deksel open en de omgeving vrij.
- Oefen geen druk uit op de oplaadlade of oplaadpinnen en buig deze niet.
- Stel de oplaadkoffer niet bloot aan extreme temperaturen, vocht of direct zonlicht.
- Gebruik altijd de originele of goedgekeurde vervangende netvoedingskabel.
- Probeer geen apparaten op te laden die niet voor deze oplaadkoffer zijn ontworpen.

6. Problemen oplossen

Als uw Bridgemate apparaten niet opladen, controleer dan het volgende:

- *De netvoedingskabel is niet volledig aangesloten*
→ Zorg ervoor dat beide uiteinden van de kabel goed zijn aangesloten.
- *Geen stroom in het stopcontact*
→ Test met een ander apparaat of gebruik een ander stopcontact.
- *Deksel van de oplaadkoffer is niet geopend*
→ Open het deksel volledig om het opladen te starten.
- *Lade niet correct geplaatst*
→ Verwijder de lade en plaats deze voorzichtig opnieuw.
- *Oplaadpinnen maken geen contact*
→ Controleer de drie oplaadpinnen in elke sleuf. Druk voorzichtig op elke pin om te controleren of deze correct terugveert. Doe dit alleen wanneer de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- *Omgevingstemperatuur te hoog (> 35 °C)*
→ Verplaats het apparaat naar een koelere omgeving en probeer het opnieuw; mogelijk is de thermische beveiliging geactiveerd.
- *Laad LED knippert rood*
→ Verwijder de Bridgemate uit de lade, schakel

hem in en weer uit en plaats de Bridgemate vervolgens opnieuw.

Neem contact op met uw Bridgemate distributeur voor hulp als de problemen zich blijven voordoen.

7. Onderhoud en verzorging

- Reinig de buitenkant van de behuizing met een zachte, droge doek. Gebruik geen water of chemische reinigingsmiddelen.
 - Controleer regelmatig of de oplaadpinnen vrij kunnen bewegen.
 - Controleer de stroomkabel regelmatig op slijtage of beschadigingen.
 - Bewaar de oplaadkoffer op een koele, droge plaats wanneer deze niet in gebruik is.
 - Vervoer de behuizing altijd met het deksel goed gesloten en vergrendeld (wanneer deze niet wordt opgeladen).
-

8. Technische specificaties

Functie	Specificatie
Ondersteunde apparaten	Alleen Bridgemate III scoreapparaten
Capaciteit	Maximaal 10 Bridgemate III scoreapparaten
Ingangsspanning	110–230 V AC
Materiaal behuizing	Aluminium, kunststof, multiplex
Materiaal lade	EPP (geëxpandeerd polypropyleen)
Gebruik	Alleen voor gebruik binnenshuis
Temperatuurlimiet	Omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C tijdens het opladen

9. Garantie en ondersteuning

Dit product valt onder de standaardgarantie van Bridgemate.

Neem voor service, vervangende onderdelen of technische ondersteuning contact op met uw erkende Bridgemate-distributeur of ga naar www.bridgemate.com.